


WANDERWEGSTANDORT

Generelle Anordnung der Wanderwegweiser


Die untere Tafel darf die obere Tafel nicht verdecken. Die dem **Betrachter entgegenweisende Tafel** („Arm A“) **wird immer zu oberst angebracht**. Die **unterste Tafel** ist zur Vermeidung der Verletzungsgefahr über Kopfhöhe **190 bis 200cm** zu befestigen. **Zwischen den Tafeln** wird ein einheitlicher **Abstand von 1cm** eingehalten.



WANDERWEGSTANDORT + Mountainbike Richtungsweiser

Generelle Anordnung der **Mountainbike-Richtungsweiser** auf einem Wanderwegstandort

Die untere Tafel darf die obere Tafel nicht verdecken. Die dem **Betrachter entgegenweisende Tafel** („Arm A“) **wird immer zu oberst angebracht**. Die **unterste Tafel** ist zur Vermeidung der Verletzungsgefahr über Kopfhöhe **190 bis 200cm** zu befestigen. **Zwischen den Tafeln** wird ein einheitlicher **Abstand von 1cm** eingehalten.



RICHTUNGSWEISERSTANDORT FÜR MOUNTAINBIKE

Mountainbike-Richtungsweiserstandort

Höhe des Richtungsweiser 150cm—Stangenhöhe 155cm über dem Gelände.
Zwischen den Richtungsweisern (beim Einfachfeil) wird ein **Abstand von 1cm** eingehalten.

